

REFACCIONES ORIGINALES ITALIKA

ACEITE



BUJÍAS



BATERÍAS



Es obligatorio que tu CESIT utilice en cada servicio aceite y bujías marca ITALIKA. ¡EXÍGELO!

SITU ITALIKA NO ARRANCA DEBES







SLTU ITALIKA NO ARRANCA DERES

- 1 Revisar el nivel de combustible.
- 2.- *Revisar que la válvula de combustible se encuentre en abierto.
- 3.- *Revisar que el interruptor cortacorriente se encuentre en posición ON.
- 4.- Colocar la llave en el interruptor de encendido y girarla a la posición ON ().
- 5.- *Colocar el ahogador en posición de abierto.
- 6.- *Oprimir la palanca del freno trasero y/o delantero al encender el motor.
- 7.- *Oprimir la palanca del embrague y/o verificar que el pedal de cambio de velocidades esté en punto neutro al encender el motor.
- 8.- *Si no da marcha el motor, enciende la italika con el pedal de arrangue.

*En los casos que aplique.

Si después de realizar estos procedimientos tu italika no arranca, acude a tu Centro de Servicio Autorizado ITALIKA más cercano.









ESTIMADO USUARIO:

Gracias por la confianza al haber elegido una italika.

Tu nueva italika modelo **DM200** cuenta con un motor de 4 tiempos de 200 cc y encendido electrónico, que le permiten un gran desempeño con bajo consumo de gasolina.

Esperamos que cumpla con tus expectativas, te enviamos los mejores deseos y que disfrutes tu nueva italika.



ÍNDICE

△ ① PUNTOS IMPORTANTES5	5
△ ANTES DE EMPEZAR 6	5
YO SÍ CUIDO MI ITALIKA7	7
DERECHOS DEL CLIENTE	3
ASENTAMIENTO DEL MOTOR)
REVISIONES PERIÓDICAS	10 10 11 13 13 14 15 16 16 17 18
△ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2	
CUIDADOS DE LA ITALIKA 2 LAVADO. 2 CUIDADO DE LA PINTURA. 2 CUIDADO DEL ASIENTO. 2	22 22
DATOS TÉCNICOS2	24
TABLA DE TORQUES2	26

UBICACION DE PARTES	
VISTA SUPERIOR DELANTERA	27
Controles del Mando Derecho	28
CONTROLES DEL MANDO IZQUIERDO	29
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y BLOQUEO	30
LADO IZOUIERDO	32
Parador Lateral	33
Parador Lateral	33
VÁLVULA DE COMBUSTIBLE	33
LADO DERECHO	34
Tablero de Instrumentos	35
Número de Identificación Vehicular (NIV) y Número	DEL
Моток	36
∆	37
INCTRUCCIONES DE MANEIO	20
INSTRUCCIONES DE MANEJO	3
ENCENDER EL MOTOR	38
ENCENDER EL MOTOR CON PEDAL DE ARRANQUE	35
APAGAR EL MOTOR	35
Motor Ahogado	35
Bloquear la Dirección Cambio de Velocidades	5
CAMBIO DE VELOCIDADES	40
ALMACENAMIENTO	41
Volver a Usar	71
VOLVER A OSAR	
SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN	42
EQUIPO DE PROTECCIÓN	42
Equipo de ProtecciónCarga de Pasajeros o Mercancía	42
CONDICIONES DEL CAMINO	42
Días Lluviosos	43
Modificación del Diseño	43
Conducción y Alcohol	43
RECOMENDACIONES DE CONDUCCIÓN	43
Postura para el Manejo	44
CUIDADOS PARA EVITAR ROBO	44
EQUIVALENCIAS	45









Las palabras Atención y Nota se refieren a información importante, por lo que debes revisarla con cuidado.

∧ Atención:

Se refiere a que la seguridad del conductor v/o del pasaiero está en peligro. El ignorar esta información puede ocasionarles lesiones graves.

① Nota:

Se refiere a procedimientos y precauciones especiales que se deben seguir para evitar daños a tu italika. Además, hacen que el mantenimiento sea más fácil v las instrucciones más claras.

Nota ecológica:

Cuidemos nuestro ambiente.

Nuestras italikas se venden en México, Guatemala, Honduras, Brasil, Panamá y Perú. Para un mejor entendimiento de este manual se ha agregado una tabla con los términos impresos y su equivalencia para cada uno de los países antes mencionados. Ver página 45.

Para evitar contratiempos, antes de utilizar tu italika revisa que todas sus partes y componentes estén en perfectas condiciones.

ANTES DE EMPEZAR



RECUERDA, debes cumplir con el proceso de emplacamiento ante las autoridades correspondientes de tu país.

Este manual contiene información importante acerca del manejo de tu italika; además de consejos para su cuidado e información relevante para tu seguridad, por lo que te recomendamos leerlo atentamente antes de empezar a utilizar tu italika.

El presente manual es un componente más de tu italika, en caso de venderla, favor de entregarlo al nuevo propietario para que conozca todas sus características, tanto de funcionamiento como de mantenimiento.

Para conservar la calidad de tu italika y evitar daños, accidentes o gastos innecesarios, visita tu Centro de Servicio Autorizado *ITALIKA* (CESIT). Busca la dirección del CESIT en **www.italika.com.mx** dentro del apartado "Encuentra tu centro de servicio".

Es posible que nosotros en el futuro realicemos cambios al modelo **DM200**, por lo que puede haber diferencia en las imágenes y en el contenido del manual sin previa notificación. La última versión del manual está disponible en línea en la dirección www.italika.com.mx

• Ahora que va tienes tu nueva italika te recomendamos:



- ► Realizarle los servicios en tiempo y forma. Ver Servicios de Mantenimiento página 21.
- ► Revisar frecuentemente que funcione correctamente todo el sistema eléctrico (faro delantero, luz trasera, cuartos, direccionales traseras/delanteras, claxon e interruptor de arrangue eléctrico).
- ▶ No la repares tú mismo ya que puedes romper o deteriorar los componentes.
- ▶ Revisar frecuentemente que no le falten piezas o que las tenga rotas o raspadas.
- ► Reemplazar las piezas dañadas inmediatamente, no esperes a que se dañen más.
- ▶ Durante el uso de tu italika, inspecciona que el asiento esté en buenas condiciones.
- ► Siempre utiliza refacciones originales *ITALIKA* para que tu italika esté en perfectas condiciones.
 - Para comprar refacciones debes ingresar a la página www.italika.com.mx v dar clic en "Venta de Refacciones"
- Puedes encontrar la dirección del CESIT más cercano en: www.italika.com.mx dentro del apartado "Encuentra tu centro de servicio"
 - ► Contamos con mas de 583 Centros de Servicio concesionados siempre cerca de tí, en México, Guatemala, Honduras Brasil, Panamá y Perú, lo que nos permite:
 - Atender tus necesidades.
 - Asegurar que tu italika se mantenga en buenas condiciones.

DERECHOS DEL CLIENTE

La garantía es el derecho que tienes a que se te reconozcan los defectos o fallas del material por fabricación y/o ensamble, empleados en tu italika. Este derecho se otorga a través de la red. de Centros de Servicio Autorizados ITALIKA (CESIT), siempre y cuando se cumpla con los términos y condiciones establecidos en la Póliza de Garantía.

- Para cualquier Garantía es necesario acudir al Centro de Servicio Autorizado ITALIKA (CESIT).
- La Garantía es válida sólo si se han cumplido satisfactoriamente con los términos y condiciones de asentamiento del motor. Ver Asentamiento del Motor página 9.
- No realizar los Servicios de Mantenimiento, anula la garantía.
- Los servicios se deben realizar en el tiempo y kilometraje indicados (ver Servicios de Mantenimiento página 21), y en los Centros de Servicio Autorizados ITALIKA (CESIT).
- EVITA PROBLEMAS EN TU ITALIKA, NO ESPERES A QUE FALLE, LOS SERVICIOS SON PREVENTIVOS.

Puedes consultar la dirección del CESIT mas cercano en: www.italika.com.mx dentro del apartado "Encuentra tu centro de servicio". Si tienes alguna duda comunícate con nosotros al teléfono:

En México llámanos al teléfono 01800 ITALIKA ("4825452" línea gratuita)

En Honduras al teléfono **800 2559 8000** (línea gratuita)

En Perú al teléfono **0800 51 ITK** ("485" línea gratuita)

En Brasil llámanos al teléfono 0800 200 2323

En Guatemala contáctanos en www.italika.com.gt

En Panamá contáctanos en www.italika.com.pa

ASENTAMIENTO DEL MOTOR



La garantía es válida sólo si se han cumplido satisfactoriamente con los términos y condiciones de Asentamiento del Motor. **¡CUIDA TU ITALIKA!**

Los primeros 3,000 km son el periodo de asentamiento del motor.

Durante el asentamiento debes poner atención a los siguientes puntos:

- 1. Evitar cargar la italika con más de 150 kg (330 lbs), conductor y pasajero.
- 2. Evitar subir pendientes que rebasen los 12 grados de inclinación.
- 3. Acelerar suavemente y no dar más de 1/2 carrera al acelerador.
- 4. No recorrer distancias continuas de más de 50 km (31 millas).
- 5. Calentar el motor entre 1 y 3 minutos.
- 6. No sobrepasar una velocidad de 50 km/h (31 millas/h).
- 7. Revisar frecuentemente que el nivel de aceite del motor sea el correcto. Usar aceite *ITALIKA*. Ver Nivel de Aceite del Motor página 10.
- 8. Lubricar la cadena de transmisión cada mes, o cuando sea necesario. Ver Cadena de Transmisión página 17.
- 9. Hacer los servicios de mantenimiento descritos en la Póliza de Garantía. Ver Servicios de Mantenimiento página 21.

AGREGAR GASOLINA

① Nota:

Usar gasolina de 89 octanos o mayor. Esta gasolina produce pocas impurezas en la bujía de encendido y aumenta la vida útil del motor

El tanque de combustible está ubicado delante del asiento y tiene una capacidad de 11 litros, incluyendo la reserva. Para agregar gasolina al tanque de combustible debes:

- 1. Apagar el motor. Ver Apagar el Motor página 39.
- 2. Bajarte de la italika.
- 3. Colocar la italika en el parador lateral.
- 4. Introducir la llave en la cerradura del tapón y girar la llave en el sentido de las manecillas del reloj. Ver imagen 1.
- 5. Retirar el tapón de gasolina.
- 6. Agregar gasolina.
- 7. Colocar el tapón del tanque de combustible y empujarlo hasta escuchar un clic.



Imagen 1. Agregar gasolina

↑ Atención

La gasolina es altamente inflamable y explosiva. Para evitar accidentes debes:

- · Apagar el motor antes de agregar gasolina.
- · Agregar gasolina sólo al aire libre.
- Limpiar inmediatamente la gasolina que haya podido derramarse con un trapo húmedo para evitar daños a la italika.

① Nota:

En caso de dejar la válvula de combustible en la posición "Reserva \mathbf{V} , no habrá gasolina de reserva cuando la gasolina se acabe.

NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR

Revisa el nivel de aceite todos los días antes de encender el motor de tu italika. Para revisar el nivel de aceite debes:

- 1. Colocar la italika en una superficie horizontal, no utilizar el parador lateral y no inclinarla.
- 2. Localizar la mirilla del aceite en el lado derecho del motor.
- 3. Verificar que el nivel de aceite se encuentre en la marca de máximo. Ver imagen 2.
- Agregar aceite *ITALIKA* si el nivel está por debajo del nivel mínimo.




Imagen 2. Mirilla del aceite.

① Nota:

Revisar periódicamente el nivel de aceite, en caso de existir fuga o que el nivel del aceite no sea el adecuado, presenta tu italika en el Centro de Servicio Autorizado *ITALIKA* más cercano.

① Nota:

Para evitar daños al motor, no utilices diferentes tipos de aceite, sólo utiliza aceite *ITALIKA* de 4 tiempos de calidad API SG, API SF y JASO MA, SAE 20W 50 SG, el cual fue especialmente diseñado para el trabajo diario, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y superando cualquier otra marca.

⚠ Atención:

Cuando utilices tu italika bajo condiciones de mucho polvo, debes cambiar de inmediato el aceite del motor.

CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR

El aceite del motor debe cambiarse en cada uno de los servicios de mantenimiento (Ver Servicios de Mantenimiento página 21).

- 1. Colocar la italika en una superficie horizontal.
- 2. Procurar que el motor esté caliente y/o tibio para que el aceite salga por completo.
- Localizar el tapón-bayoneta en la parte inferior derecha de la italika.
- Aflojar en el sentido contrario a las manecillas del reloj y extraerlo.
- Quitar el tornillo de drenado, ubicado debajo del motor, girándolo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ver imagen 3.
- 6. Drenar el aceite en un recipiente por 5 minutos.
- 7. Colocar el tornillo de drenado y girarlo en el sentido de las manecillas del reloj, aplicar un par de apriete de 15 a 18 N-m (11 a 13 lbs ft).
- 8. Poner 1 L de aceite para italikas nuevo. Siempre agrega ACEITE ITALIKA ORIGINAL
- 9. Colocar nuevamente el tapón-bayoneta y girarlo en el sentido de las manecillas del reloj.
- 10. Encender el motor en neutral por un periodo de 1-3 minutos.
- 11. Apagar el motor.
- 12. Verificar si el nivel de aceite es el adecuado.



Imagen 3. Ubicación del tornillo de drenado.

① Nota:

Para evitar lesiones a tu persona y/o daños a la italika te recomendamos acudir al CESIT más cercano para que se le realice el cambio de aceite.



Nota ecológica:

El aceite quemado es un desperdicio tóxico, recolecta el aceite en un recipiente limpio y llévalo a un centro de recolección de aceite usado o a un CESIT NO LO TIRES POR EL DRENA JE.

LIMPIEZA DE BUJÍA

Para un buen funcionamiento de tu italika, la bujía debe de estar calibrada, limpia y en buenas condiciones.

Para limpiar la bujía debes:

- Localizar el cable de la bujía en el lado derecho de la italika.
- 2. Desconectar el capuchón de la bujía. Ver imagen 4-A.
- 3. Limpiar cualquier suciedad que exista alrededor de la base de la bujía.

- 4. Retirar la bujía, con un dado de 18 mm, girando en el sentido contrario de las manecillas del reloi.
- 5. Limpiar la bujía de sedimentos de carbón y de aceite.
- 6. Verificar la calibración de los electrodos de la bujía la cual debe ser de 0.6 a 0.7 mm. Ver imagen 4-B.
- Colocar la bujía, aprieta primeramente con la mano, después termina de apretar con el dado 18 mm, aplicar un par de apriete de 15 a 18 N-m (11 a 13 lbs.ft).
- 8. Colocar el capuchón de la buiía.
- 9. Revisar que el capuchón sujete correctamente la bujía.






Imagen 4. Buiía.

① Nota:

Te recomendamos acudir al CESIT más cercano para que se le realice la limpieza a la bujía.

① Nota:

Si el electrodo de la bujía presenta erosión, sedimentación o la calibración no es la adecuada, acude a tu Centro de Servicio Autorizado *ITALIKA* más cercano para que sea reemplazada. Exige a tu CESIT que utilice en cada servicio bujías marca *ITALIKA*

FILTRO DE AIRE

El filtro tiene la función de capturar todas las impurezas que existen en el aire para alargar la vida útil del motor, por lo que se debe cambiar o limpiar en cada servicio de mantenimiento. Ver Servicios de Mantenimiento página 21. El filtro se localiza debajo del asiento.



Imagen 5. Filtro de aire.

① Nota:

Para limpiar y/o reemplazar el filtro de aire acude a tu Centro de Servicio Autorizado ITALIKA más cercano

① Nota:

No utilizar thinner o limpiadores inflamables para limpiar el elemento del filtro. Si el filtro es de tipo seco (papel) debes reemplazarlo por uno nuevo.

(I) Nota:

El filtro de aire no se debe instalar roto, ya que permite el paso de polvo al motor reduciendo su vida útil en forma drástica.

Nota ecológica:

Los filtros de aire usados son tóxicos y presentan un riesgo al medio ambiente si se desechan inadecuadamente. NO LOS TIRES EN LA RASURA llévalos a un centro de recolección

A HISTE DEL PHÃO DEL ACELEPADOR

Para un huen funcionamiento del acelerador es necesario revisar que el juego libre del puño del acelerador esté dentro de la especificación de 2 a 6 mm. Si no está dentro de la especificación dehes

- 1. Ubicar la tuerca y el tornillo templador de ajuste del acelerador. Ver imagen 6.
- 2. Afloiar la tuerca con la mano.
- 3. Girar el tornillo a la izquierda para reducir la carrera libre v a la derecha para aumentarla.
- 4. Apretar la tuerca con la mano.
- 5. Revisar que el juego libre del acelerador esté dentro de la especificación, además de que la rotación sea suave desde la posición de cerrado hasta la posición de abierto. Ver imagen 6.
- 6. Encender el motor para revisar que funcione correctamente



Imagen 6. Ajuste del puño del acelerador.

① Nota:

Si no puedes colocar el juego libre del puño del acelerador dentro de la especificación, acude a tu Centro de Servicio Autorizado *ITALIKA* más cercano.

AJUSTE DE LA PALANCA DEL EMBRAGUE

Para un buen funcionamiento del embrague es necesario revisar que el juego libre del extremo de la palanca del embrague esté entre 10 y 20 mm. Para ajustar la palanca del embrague debes:

- 1. Ubicar la tuerca y el tornillo templador de ajuste de la palanca del embrague. Ver imagen 7-B.
- 2. Aflojar el tornillo templador con la mano.
- Girar la tuerca a la izquierda para reducir la carrera libre y a la derecha para aumentarla. La carrera libre del extremo de la palanca del embrague debe estar entre los 10 y 20 mm. Ver imagen 7-A.
- 4. Apretar el tornillo templador con la mano.




Imagen 7. Aiuste de la palanca del embrague.

Si la palanca del embrague necesita mayor ajuste debes:

- 5. Utilizar la tuerca y el tornillo templador del embrague ubicadas en la parte superior del motor. Ver imagen 8.
- 6. Aflojar el tornillo templador, ubicado en la parte superior del motor
- 7. Girar la tuerca, utilizando 1 llave de 12 mm, ubicada en la parte superior del motor, a la izquierda para reducir el juego libre y a la derecha para aumentarlo, considerando la especificación arriba mencionada.
- 8. Apretar el tornillo templador y la tuerca ubicados en la parte superior del motor.
- Encender el motor para verificar que la palanca del embrague funcione correctamente. El motor debe responder adecuadamente y no perder potencia.

En caso de que no se facilite el cambio de velocidades, repetir del paso 2 al 9 hasta que te sientas cómodo con el cambio de velocidades



Imagen 8. Tuerca y tornillo templador.

① Nota:

Si después de ajustar el embrague, éste presenta juego excesivo o dificultad para cambiar las velocidades, debes ajustar de nuevo o acude a tu Centro de Servicio Autorizado *ITALIKA* más cercano para realizar los ajustes necesarios.

① Nota:

Al ajustar el embrague, debes evitar que la ranura de la palanca de la tuerca y del tornillo templador queden alineados para evitar que el chicote se salga de su posición.

DESGASTE DEL FRENO DELANTERO

Los frenos son elementos de seguridad y deben estar en buenas condiciones. Tu italika cuenta con freno de disco hidráulico en la llanta delantera. Antes de conducir tu italika debes verificar el desgaste de las balatas de la siguiente forma:

- 1. Colocar la italika en una superficie horizontal.
- 2. Revisar el nivel de desgaste de las balatas del freno delantero.
- Si el desgaste de las balatas es mayor al límite indicado debes acudir a tu Centro de Servicio Autorizado *ITALIKA* para realizar el cambio de balatas.



Imagen 9. Desgaste del freno delantero.

∧ Atención:

No conduzcas de forma inmediata tu italika después de cambiar las balatas del freno. Gira la rueda, revisa que rote libremente y presiona la palanca del freno. Repite este proceso varias veces para permitir que el líquido de frenos circule normalmente.

DESGASTE DEL FRENO TRASERO

La italika cuenta con freno de tambor en la llanta trasera. Para el buen funcionamiento del freno es necesario que revises el desgaste de las balatas de la siguiente forma:

- 1. Colocar la italika en una superficie horizontal.
- 2. Oprimir el pedal del freno trasero.
- 3. Verificar que el indicador de desgaste no alcance la línea de desgaste. Ver imagen 10.



Imagen 10. Indicador de desgaste de freno trasero.

⚠ Atención:

Si el indicador de desgaste alcanza la línea de desgaste, acude a tu Centro de Servicio *ITALIKA* para que realicen el cambio de las balatas

AllISTE DEL PEDAL DEL FRENO TRASERO

Para un huen funcionamiento del freno trasero la carrera libre del pedal del freno trasero debe ser de 20 a 30 mm. Para ajustar la carrera debes realizar lo siguiente:

- 1. Colocar la italika en el parador lateral.
- 2. Ubicar la tuerca de ajuste en el lado derecho de la llanta trasera. Ver imagen 11-A.
- 3. Girar la tuerca, a la derecha para reducir la carrera libre v a la izquierda para aumentarla.
- 4. Revisar que la carrera libre del pedal del freno esté dentro de la especificación. En caso de que la carrera libre no esté entre 20 a 30 mm, repite del paso 2 al 4. Ver imagen 11-B.





Imagen 11. Aiuste del pedal del freno trasero.

① Nota:

Si no puedes colocar la carrera libre del pedal del freno trasero acude a tu Centro de Servicio Autorizado ITALIKA más cercano.

NIVEL DEL L'OUIDO DE FRENO DELANTERO

Para garantizar el buen funcionamiento del sistema de freno delantero, debes revisar el nivel del líquido y el estado físico de la manguera de presión.

Para revisar el nivel del líquido de frenos debes:

- 1 Colocar la italika de forma horizontal
- 2. Revisar que el nivel del líquido de freno del contenedor. no esté por debajo de la marca mínima. El nivel del líquido de freno siempre debe estar por arriba de la marca mínima del contenedor. Ver imagen 12.
- 3. Revisar que la manguera de presión esté libre de fisuras o se encuentre afectada por corrosión.
- 4. Si la manguera de presión se encuentra dañada, acude a tu Centro de Servicio Autorizado ITALIKA para realizar el cambio.



Imagen 12. Líquido de freno delantero.

COMPLETAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO DE FRENO

Para completar el nivel de líquido del freno delantero debes:

1. Colocar la italika en posición horizontal.

- 2. Retirar los dos tornillos de la tapa.
- 3. Retirar la tapa y su membrana.
- 4. Llenar el recipiente hasta alcanzar la marca de máximo, utilizando líquido de frenos DOT 4.
- 5. Colocar la membrana, la tapa y apretar los tornillos.



Imagen 13. Completar el nivel de líquido de freno delantero.

① Nota:

Para evitar accidentes o daños a la italika te recomendamos acudir al CESIT más cercano para que se le realice el rellenado de líquido de freno.

① Nota:

Limpiar inmediatamente el líquido de frenos que haya podido derramarse con un trapo húmedo para evitar daños a la italika.

CADENA DE TRANSMISIÓN

La vida útil de la cadena de transmisión depende de un ajuste y una lubricación adecuados. Un mantenimiento deficiente puede causar un desgaste prematuro tanto a la cadena como a los piñones. Para revisar la cadena de transmisión debes:

REVISIONES PERIÓDICAS

- 1. Colocar la italika en el parador lateral.
- Mover la cadena con la mano hacia arriba y hacia abajo para revisar que su holgura esté entre 15 y 25 mm. Ver imagen 14.
- 3. Revisa el desgaste de la corona, piñón y cadena.
- Si la cadena necesita ajuste, debes acudir a tu Centro de Servicio Autorizado *ITALIKA* de tu preferencia para su ajuste.

Para lubricar la cadena de transmisión debes:

- 1. Usar lubricante especial para cadenas.
- Colocar en cada unión de los eslabones de la cadena lubricante de tal forma que penetre en cada uno de los pasadores, bujes y rodillos.




Imagen 14. Holgura de la cadena.

⚠ Atención:

Utilizar lubricante para cadena. NO USAR GRASA.

① Nota:

Una holgura excesiva de la cadena de transmisión puede causar su desgaste v/o su ruptura, dañando al motor.

① Nota:

En condiciones de uso continuo o cuando la italika es conducida en lugares con mucho polvo o fangosos, debes lubricar v aiustar la cadena con mayor frecuencia.

RATERÍA

La italika utiliza una batería de 12 V v 7 A. la cual contiene ácido sulfúrico y placas de plomo, para el buen funcionamiento del sistema eléctrico es necesario limpiar la batería. Para tal efecto dehes:

- 1 Colocar la italika en forma horizontal
- 2 Quitar la cubierta lateral derecha
- 3. Limpiar la superficie de la batería.
- 4. Retira el cincho.
- 5. Retirar primero la terminal negativa y luego la positiva.
- 6. Limpiar los postes y terminales de la batería de sedimentaciones
- 7. Colocar primero la terminal positiva, después la terminal negativa, la tapa de la batería y atornillar.
- 8. Colocar la cubierta lateral derecha.
- 9. Acudir a tu Centro de Servicio Autorizado *ITALIKA* para realizar el cambio de la batería, en caso de ser necesario.



Imagen 15. Batería.

(D) Nota:

Para un buen funcionamiento de la batería, no cambies componentes ni instales accesorios eléctricos a tu italika. Utiliza haterías marca ITALIKA.

① Nota:

Al retirar la batería, primero desmonta el polo negativo (-) v luego el polo positivo (+). Al instalar la batería primero monta el polo positivo (+) y luego el polo negativo (-). Evita que el polo positivo (+) tenga contacto con las partes metálicas de la italika

Nunca carques la batería mientras esté montada en la italika, va que puedes dañar la batería o el regulador.

Nota ecológica:

Las baterías usadas contienen materiales corrosivos que pueden contaminar el suelo y el agua, NO LAS TIRES EN LA BASURA, llévalas a un centro de reciclaje.

CAMBIO DE FUSIBLE

Una de las causas por las que el sistema eléctrico no funciona, se debe a que el fusible se encuentra quemado. Para cambiarlo debes:

- 1. Poner el interruptor de encendido en posición .
- 2. Localizar el portafusible en un costado de la batería.
- 3. Abrir el portafusible.
- 4. Sustituir el fusible quemado por el de repuesto. Ver imagen 16.
- 5. Colocar el portafusibles en su lugar.
- 6. Revisar el funcionamiento del sistema eléctrico.
- 7. Comprar un nuevo fusible de repuesto.



Imagen 16. Fusible.

① Nota:

Si después de cambiar el fusible, el sistema eléctrico no funciona, debes acudir a un Centro de Servicio Autorizado *ITALIKA* para que revisen tu italika.

LIANTAS

Las llantas que vienen de fábrica están diseñadas de acuerdo con la capacidad de desempeño de tu italika, proporcionando la mejor combinación de manejo, frenado, durabilidad y comodidad. Para que tu italika funcione correctamente las llantas deben:

- Ser del tipo y tamaño correcto.
- · Estar en buenas condiciones.
- · Tener un perfil adecuado.
- Tener la presión adecuada.

Las llantas que tienen una presión baja se desgastan de manera dispareja, afectan el manejo y son propensas a fallar por calentamiento. Las llantas que tienen una presión alta ocasionan que la conducción sea dura, se desgastan de manera dispareja y son propensas a dañarse por la condición del camino.

Presión de la llanta delantera: 30 Libras por pulgada cuadrada (psi).

Presión de la llanta trasera: 32 Libras por pulgada cuadrada (psi).







⊕ Nota:

La presión de las llantas debe medirse sólo cuando están frías. Si se ajusta la presión de una llanta caliente a la que se recomienda para frío, la lectura de la presión es más alta y la llanta no tendrá suficiente aire

Atención:

Usar llantas muy desgastadas o con una presión inadecuada puede ser causa de accidentes.

Cada vez que revises la presión de las llantas, también debes revisar el perfil y las paredes laterales en busca de desgaste. daños y objetos extraños. Debes poner atención principalmente en:

- Golpes o protuberancias.
- Cortes
- · Raiaduras o fisuras.
- Desgaste excesivo del perfil.

Atención:

Si en el momento de conducir tu italika pasas por un bache o un objeto duro, detente lo más pronto posible v revisa si ha ocurrido algún daño a las llantas. Si una llanta se perfora o se daña, debe ser reemplazada lo antes posible. Una llanta reparada no es tan confiable como una nueva y puede presentar fallas durante el manejo. Si reparas una llanta de manera provisional colocando un parche o usando sellador en aerosol, maneja con precaución a baja velocidad. Para realizar el cambio de una llanta, acude a tu Centro de Servicio Autorizado ITALIKA.

Atención:

La instalación de llantas inadecuadas en tu italika puede afectar el manejo y la estabilidad.

También es importante inspeccionar algún daño en los rines antes de utilizar la italika. Si encuentras que la desviación de los rines es muy notoria, acude a tu Centro de Servicio Autorizado ITALIKA más cercano para que hagan los ajustes necesarios



Imagen 17. Llanta en buenas condiciones.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO



NO realizar los Servicios de Mantenimiento ANULA LA GARANTÍA.

Realizar los servicios de mantenimiento de tu italika por tiempo, es la mejor forma de proteger tu inversión. El mantenimiento oportuno previene, en la mayoría de los casos, los problemas a futuro; así mismo tu italika tiene un periodo de Garantía el cual continúa vigente si se hacen oportunamente los servicios de mantenimiento en los Centros de Servicio Autorizados *ITALIKA* (CESIT). La siguiente tabla indica los periodos y las actividades que se deben realizar de acuerdo con uso normal

				Servicios			
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Quinto	Sexto	Posteriores
	500	2,000	4,000	6,000	9,000	12,000	Cada 3,000
	kilómetros	kilómetros	kilómetros	kilómetros	kilómetros	kilómetros	kilómetros
	30 días 1 mes	90 días 3 meses	180 días 6 meses	270 días 9 meses	360 días 12 meses	450 días 15 meses	Cada 3 meses
Actividad	Tilles		o que ocurra p				
Cambiar aceite de motor	√	√	√	√ .	√	√	√
Cambiar la bujía		√	√	√	√	√	√
Revisión y limpieza del filtro o cedazo del aceite	√	√	√	√	√	√	√
Revisión y limpieza del filtro de aire	√	√	√	√	√	√	√
Apriete general de tornillería	√		√		√	√	√
Lubricación y ajustes de chicotes	√	√	√	√	√	√	√
Limpieza de carburador y carburación	√	√	√	√	√	√	√
Revisión y ajuste de punterías			√	√	√	√	√
Revisión y limpieza de balatas	√	√	√	√	√	√	√
Ajuste y lubricación de cadena y/o banda de tracción	√	√	√	√	√	√	√
Revisión eléctrica: - Régimen de carga - Comprobación de luces (faro, luz trasera, luz de freno, direccionales y cuartos) - Líquido de batería	√	√	V	√	√	√	√
Revisión de niveles: – Liquido de frenos – Aceite de transmisión – Presión de llantas – Aceite de suspensión delantera	√	√	√	V	√	√	√

^{*}Los CESIT deben utilizar piezas originales y nuevas, exige las piezas sustituidas al momento de retirar tu italika.

CUIDADOS DE LA ITALIKA

LAVADO

La meior protección contra las influencias del medio ambiente es lavar con frecuencia tu italika. La frecuencia depende, entre otros factores, del uso que le das, de la estación del año, de las condiciones atmosféricas y del medio ambiente.

Mientras más tiempo permanezcan sobre la italika los excrementos de pájaros, los restos de insectos, las resinas de árboles, el polvo, las partículas de hollín y otras sedimentaciones de índole agresiva, más persistentes serán sus efectos destructivos. Para lavar la italika debes-

- 1. Enjuagar la italika con agua fría para remover la suciedad suelta
- 2. Lavar la italika con un paño suave, solución jabonosa y agua fría.
- 3. Frotar las áreas sucias
- 4. Enjuagar la italika con abundante agua limpia.
- 5. Secar la italika con un paño suave y seco.
- 6. Encender el motor y dejarlo funcionar de 1 a 3 minutos. Ver Encender el Motor página 38.
- 7. Lubricar la cadena de transmisión después de lavar y secar la italika. Ver Cadena de Transmisión página 17.

① Nota:

Evitar el uso de productos de limpieza que no hayan sido diseñados para superficies de italikas, ya que pueden contener detergentes o solventes guímicos que dañen el metal, la pintura o el plástico.

⊕ Nota

Evitar el uso de agua a alta presión, va que puede dañar partes de la italika. Si utilizas lavado con aqua a presión se recomienda no aplicarlo a las siguientes partes:

- Interruptor de encendido.
- · Debaio del asiento.
- Interruptor cortacorriente.
- · Eie de las llantas.
- Salida del silenciador/escape.
- Tablero y/o controles.
- Motor
- Carburador
- Guardapolyo.
- Partes eléctricas y sus conectores.

↑ Atención:

Después de lavar tu italika, la funcionalidad de los frenos se afecta parcial y temporalmente, mide la distancia de frenado para evitar accidentes.

CUIDADO DE LA PINTURA

Una buena aplicación de productos de mantenimiento protege ampliamente la pintura de la italika contra las influencias del medio ambiente e incluso contra otros factores de efectos mecánicos ligeros.

CUIDADOS DE LA ITALIKA

La pintura puede ser tratada con cera líquida una semana después de haber sido entregada la italika. Se recomienda, por lo menos, dar a la pintura una capa de cera líquida dos veces al año.

CUIDADO DEL ASIENTO

Las piezas exteriores de material sintético, como el asiento, se limpian con un lavado normal. Si esto no es suficiente, puedes usar productos especiales de limpieza y mantenimiento para material sintético y cuero artificial que no contengan solventes.

· Limpieza normal

Limpia las superficies de material sintético sucias con un trapo de algodón o de lana ligeramente húmedo.

Suciedad incrustada

Limpia la suciedad incrustada con un trapo mojado en una solución ligera de jabón suave (2 cucharadas de jabón neutro con un litro de agua). Al hacerlo, asegúrate que el material sintético no se empape en ningún sitio y que el agua no se filtre por las costuras. Seca con un trapo suave y seco.

· Limpieza de manchas

Retira manchas recientes de producto a base de agua, como son café, té, jugos, etc., con un paño absorbente o papel de cocina

Retira manchas recientes de productos a base de grasas, como mantequilla, mayonesa, chocolate, etc., con un paño absorbente o papel de cocina. Utiliza un aerosol para disolver grasas para las manchas de grasa secas.

Trata las manchas especiales como manchas de bolígrafo, rotulador, esmalte para uñas, etc., con un quitamanchas especial para material sintético.

① Nota:

Retira del asiento el plástico protector con el que se entrega la italika para evitar que con el uso éste se pegue y deteriore el asiento.

DATOS TÉCNICOS —

	Concepto	Especificación
	Modelo	DM200
Dimensiones	Dimensión largo x ancho x alto	2,180 x 810 x 1,180 mm
	Distancia entre ejes	1,360 mm
Capacidad de	Peso	112 kg (246 lbs)
carga	Carga máxima (conductor y pasajero)	150 kg (330 lbs)
	Tipo	4 tiempos
	Sistema de enfriamiento	Aire
Motor	Potencia del motor	15.5 @ 8,500 Hp/rpm
	Torque máximo	16 @ 7,500 Nm/rpm (11.8 lbs.ft)
	Modo de arranque	Eléctrico y de pedal
	Volumen de desplazamiento	200 cc
	Modo de ignición	CDI
5 1.4	Bujía	DR8EA
Sistema	Fusible	10 A
eléctrico	Batería	12 V, 7 A
	Luz delantera	12 V,35 W / 35 W
	Luz del freno trasero	12 V, 5W/21 W
	Luz direccional	12 V, 10 W

DATOS TÉCNICOS


	Concepto	Especificación
Frenos	Freno delantero	Disco
riellos	Freno trasero	Tambor
Capacidad de	Volumen del tanque de combustible	11 litros, incluyendo la reserva
combustible y	Volumen del combustible de reserva	1.5 L
aceite	Volumen del aceite del motor	1,000 ml
	Llanta trasera	4.10-18
	Llanta delantera	2.75-21
Llantas	Presión llanta delantera en carretera (en frío)	30 psi
Liaiitas	Presión llanta trasera en carretera (en frío)	32 psi
	Presión llanta delantera todo terreno (en frío)	28 psi
	Presión llanta trasera todo terreno (en frío)	30 psi
	Embrague	Manual
Transmisión	Transmisión	Manual
	Cambio de velocidad	Secuencial

Concepto	Torques
M 25 x 1	70-80 N-m (51.62-59 lbs.ft)
M 6 X 1.0	10±1 N-m (7.38±0.74 lbs.ft)
M 12 x 1.25	81±8 N-m (59.74±5.9 lbs.ft)
M 16 x 1.5	90-100 N-m (66.38-73.75 lbs.ft)
M 10 x 1.25	40-50 N-m (29.50-36.87 lbs.ft)
M 8 X 1.25	30-40 N-m (22.12-29.50 lbs.ft)
Tornillos y tuercas de 5 mm	4.5-6 N-m (3.31-4.42 lbs.ft)
Tornillos y tuercas de 6 mm	8-12 N-m (5.9-8.85 lbs.ft)
Tornillos y tuercas de 8 mm	18-25 N-m (13.27-18.43 lbs.ft)
Tornillos y tuercas de 10 mm	30-40 N-m (22.12-29.50 lbs.ft)
Tornillos y tuercas de 12 mm	40-50 N-m (29.50-36.87 lbs.ft)
Tornillos hexagonales de 6 mm	10-15 N-m (7.38-11.06 lbs.ft)
Tornillos hexagonales de 8 mm	20-30 N-m (14.75-22.12lbs.ft)
Tornillos hexagonales de 10 mm	30-40 N-m (22.12-29.50 lbs. ft)

UBICACIÓN DE PARTES

VISTA SUPERIOR DELANTERA

- (A) Tablero de instrumentos
- (B) Espejo lateral izquierdo
- (C) Mando izquierdo
- (D) Tapón del tanque de combustible
- (E) Mando derecho
- (F) Espejo lateral derecho
- (G) Contenedor de líquido de freno
- (H) Interruptor de encendido



UBICACIÓN DE PARTES

CONTROLES DEL MANDO DERECHO

En el mando derecho se ubican los siguientes controles:




Imagen 18. Mando derecho.

Puño del acelerador

El acelerador es el componente mecánico que te permite controlar la velocidad a la cual viaja la italika. La manija del acelerador gira en el sentido contrario de las manecillas del reloi.

Palanca del freno delantero

La palanca del freno delantero es el componente mecánico que te permite disminuir la velocidad y/o detener la italika. Al oprimir esta palanca se enciende la luz del freno (stop).

Interruptor cortacorriente

El interruptor cortacorriente tiene 2 funciones:



Imagen 19. Interruptor cortacorriente.

No conectado

Cuando el interruptor cortacorriente se encuentra en esta posición, la italika no se puede encender.

Permitir el paso de corriente

Cuando el interruptor cortacorriente se encuentra en esta posición, permite el paso de corriente eléctrica a todos los componentes de la italika.

Interruptor de arranque eléctrico

Este interruptor está ubicado abajo del interruptor de luz delantera. Su función es dar marcha al motor.

CONTROLES DEL MANDO IZQUIERDO

En el mando izquierdo se ubican los siguientes controles:




Imagen 20. Mando izquierdo.

Palanca del embraque

La palanca del embrague es el componente mecánico que te permite cambiar las velocidades sin forzar el motor.

Claxon

El botón del claxon está ubicado abajo del interruptor de direccionales. Cuando el interruptor de encendido se encuentra en \bigcirc al oprimir el botón del claxon éste emite un sonido.

UBICACIÓN DE PARTES

Interruptor de direccionales

El interruptor de direccionales tiene 3 posiciones que son:



Imagen 21. Interruptor de direccionales.

← Direccional izquierda

Cuando mueves el interruptor de direccionales a esta posición, las luces direccionales delantera y trasera del lado izquierdo encienden de forma intermitente.

⇒ Direccional derecha

Cuando mueves el interruptor de direccionales a esta posición, las luces direccionales delantera y trasera del lado derecho encienden de forma intermitente

Apagado

Para apagar tanto la luz direccional izquierda como la derecha, sólo debes oprimir el interruptor de direccionales.

Interruptor de cambio de luz

El interruptor de cambio de luz tiene 2 posiciones que son:

LIRICACIÓN DE PARTES




Imagen 22. Interruptor de cambio de luz.

D Luz alta

Cuando el interruptor se encuentra en esta posición la luz delantera se encuentra en estado de iluminación leiana.

Luz baia

Cuando el interruptor se encuentra en esta posición la luz delantera se encuentra en estado de iluminación cercana

Interruptor de luz delantera

El interruptor de luz delantera tiene 3 posiciones:



Imagen 23. Interruptor de luz delantera.

Iluminación apagada

Cuando el interruptor se encuentra en esta posición, todas las luces de la italika se apagan.

1 Luz de posición

Cuando el interruptor se encuentra en esta posición, la luz trasera v el tablero de controles se encienden.



Cuando el interruptor se encuentra en esta posición, la luz del faro principal se enciende.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y BLOQUEO

El interruptor de encendido y bloqueo tiene 3 funciones:




Imagen 24. Interruptor de encendido y bloqueo.

• Fncender la italika

Cuando la llave se encuentra en esta posición, se conectan todos los circuitos y la italika se puede encender. La llave no se puede retirar del interruptor.

UBICACIÓN DE PARTES



Cuando la llave se encuentra en esta posición, se desconectan todos los circuitos y se apaga el motor. La llave se puede retirar del interruptor.


Bloquear la dirección

Cuando la llave se encuentra en esta posición, el sistema bloquea la dirección por medio del interruptor de encendido y bloqueo. La llave se puede retirar del interruptor.

UBICACIÓN DE PARTES

LADO IZQUIERDO

- (A) Luz direccional delantera
- (B) Faro delantero
- (C) Disco de freno delantero
- (D) Caliper de freno delantero
- (F) Pedal de cambio de velocidades
- (F) Parador lateral
- (G) Posapie pasajero
- (H) Cadena de transmisión
- (I) Compartimiento de herramientas
- (J) Luz direccional trasera
- (K) Ahogador
- (L) Válvula de combustible



PARADOR I ATERAL

El parador lateral es el componente mecánico que permite mantener la italika en posición horizontal cuando la italika no está en uso

AHOGADOR

El ahogador bloquea el paso de aire en la mezcla de combustible que llega al motor. Tiene 3 posiciones:

- (A) Posición alta
- (B) Posición media
- (C) Posición baia





Imagen 25. Ahogador.

(A) Posición alta

Cuando el ahogador se encuentra en esta posición, el motor se puede encender cuando está frío.

(B) Posición media

Cuando el ahogador se encuentra en esta posición, el motor se puede calentar, después de haberlo iniciado en la posición alta.

(C) Posición baia

Cuando el ahogador se encuentra en esta posición, el motor se puede operar normalmente.

VÁLVILLA DE COMBUSTIBLE

La válvula de combustible tiene 3 funciones que son:

Bloquear el paso de aasolina

Cuando la válvula de combustible se encuentra, en esta posición, la gasolina no fluve del tanque al carburador. La válvula debe estar en esta posición cuando la italika se encuentra estacionada por largos periodos de tiempo.

LIRICACIÓN DE PARTES

T Permitir el paso de aasolina

Cuando la válvula de combustible se encuentra en esta posición. la gasolina fluve desde el tanque principal al carburador.

Y Permitir el paso de aasolina de reserva

Cuando la válvula de combustible se encuentra en esta posición. la gasolina fluve desde el tanque de reserva al carburador. Utiliza la gasolina de reserva después de que la gasolina del tanque principal se termine. Además es un indicador que debes acudir de inmediato a cargar gasolina.

> T Permitir el paso de gasolina al carburador




 Bloquear el paso de gasolina al carburador

Imagen 26. Válvula de combustible.

URICACIÓN DE PARTES

LADO DERECHO

- (A) Asiento
- (B) Luz posterior
- (C) Luz direccional trasera
- (D) Silenciador/escape
- (E) Tuerca de ajuste de freno trasero
- (F) Freno trasero de tambor
- (G) Posapie pasajero
- (H) Pedal de arrangue
- (I) Pedal del freno trasero






Atención:

La gasolina guemada que sale por el silenciador contiene monóxido de carbono, lo cual es dañino para tu salud. Enciende siempre el motor en lugares abiertos.

UBICACIÓN DE PARTES

TABLERO DE INSTRUMENTOS



	Nombre	Función				
Α	Velocímetro Muestra la velocidad de conducción.					
В	Odómetro	Muestra el número de kilómetros totales recorridos por la italika.				
С	Odómetro de viaje	Indica el número de kilómetros recorridos en u viaje.				
D	Interruptor de encendido y bloqueo	Apaga, enciende y coloca el seguro de la dirección.				
Е	Indicador de direccionales	Indica la dirección a la cual el conductor desea dar vuelta.				
F	Indicador de posición neutro	Indica cuando la palanca de velocidades está en neutro.				
G	Indicador de luz alta	Indica cuando el faro delantero se encuentra encendido en posición de luz alta.				

UBICACIÓN DE PARTES

Número de Identificación Vehicular (niv) y Número del Motor

El NIV y el número del motor son:

- La única forma de identificar tu italika en particular de otra del mismo modelo y tipo.
- Necesarios en el momento de tramitar las placas de tu italika.
- En algunas ocasiones necesarios para solicitar refacciones.
- En caso de robo son necesarios para que las autoridades puedan identificar tu italika.

El NIV está formado por 17 dígitos y se encuentra grabado en el lado derecho de la dirección.



Imagen 27. Número de identificación vehicular.

Importante:

El decimo digito leído de izquierda a derecha te indica el año modelo de la italika. Ejemplo:

Año modelo	Clave
2012	С
2013	D
2014	E

El número del motor se encuentra grabado en el lado inferior izquierdo del cuerpo del motor.



Imagen 28. Número del motor.

Importante:

Revisa que el NIV y el número del motor que vienen en tu factura coincidan con el NIV y el número del motor de tu italika

⚠ Atención:

Es un delito remover o manipular cualquiera de estos dos números.

REVISIÓN ANTES DE MANEJAR





Cuídate y cuida tu italika, realiza esta revisión cada vez que te subas a tu italika.

Concepto	Actividad				
Combustible	Revisa que la cantidad de gasolina sea suficiente para tu recorrido. Ver Agregar Gasolina, página 10.				
Aceite	Revisa que el nivel de aceite se encuentre en la marca de máximo. Agrega de ser necesario. Ver Nivel de Aceite del Motor, página 10.				
Acelerador	Revisa que el juego libre del acelerador esté entre 2 y 6 mm. Ajusta y lubrica de ser necesario. Ver Ajuste del Puño del Acelerador, página 13.				
Palanca del embrague	Revisa que el juego libre de la palanca del embrague esté entre 10 y 20 mm. Ver Ajuste de la Palanca del Embrague, página 14.				
Frenos	Revisa el desgaste de las balatas del freno delantero y trasero. Ver Desgaste de Freno Delantero y Trasero, página 15.				
Nivel del líquido de freno delantero	Revisa que el nivel del líquido de freno delantero se encuentre entre las marcas de máximo y mínimo. Ver Nivel del Líquido de Frenos, página 16.				
Llantas	Revisa la presión de las llantas y que no presenten golpes, cortes, fisuras o desgaste excesivo del perfil. Ver Llantas, página 19 y Datos Técnicos, página 25.				
Sistema eléctrico	Revisa el funcionamiento del faro delantero, de la luz trasera, de los cuartos, de las direccionales traseras/delanteras, del claxon y del interruptor de arranque eléctrico.				

INSTRUCCIONES DE MANEJO

ENCENDER EL MOTOR

Para encender el motor debes:

- 1. Colocar la válvula de combustible en posición de abierto.
- 2. Subirte a la italika por el lado izquierdo.
- 3. Retirar el parador lateral.
- 4. Introducir la llave en el interruptor de encendido y bloqueo.
- 5. Girar la llave a la posición . Ver imagen 29-Á.
- 6. Revisar que la cantidad de combustible sea el suficiente para tu recorrido. Ver Agregar Gasolina página 10.
- 7. Verificar que el pedal de cambio de velocidades esté en punto neutro. Ver Cambio de Velocidades página 40.
- 8. Colocar la palanca del ahogador en posición alta. Ver imagen 30.
- 9. Oprimir la palanca del freno.
- Oprimir el interruptor de arranque eléctrico para dar marcha al motor. Ver imagen 29-B.
- 11. Colocar la palanca del ahogador en posición media.
- 12. Esperar alrededor de 1 a 3 minutos para utilizar la italika.
- 13. Colocar la palanca del ahogador en posición baja.





Imagen 29. Encendido de motor.











Imagen 30. Ahogador.

① Nota:

Cuando el motor arranque, gradualmente coloca la palanca del ahogador en la posición cerrado.

① Nota:

Te recomendamos que el primer arranque o después de un reposo de 4 horas sea con el pedal, todos los posteriores sea con el interruptor de arranque eléctrico.

① Nota:

No dejar oprimido el interruptor de arranque eléctrico por más de 5 segundos ni oprimirlo cuando la italika está encendida, así como dejar de oprimirlo de forma inmediata en el momento en que el motor enciende.

① Nota:

No dejar el motor funcionando por más de 3 minutos en alto total ya que puede haber sobrecalentamiento, recuerda que el sistema de enfriamiento es por aire y no por ventilador.

ENCENDER EL MOTOR CON PEDAL DE ARRANQUE

Para encender el motor debes:

- 1. Colocar la italika en el parador lateral.
- 2. Subirte a la italika por el lado izquierdo.
- 3. Introducir la llave en el interruptor de encendido.
- 4. Girar la llave a la posición \bigcirc .
- 5. Verificar que el pedal de velocidades esté en punto neutro.
- 6. Colocar la palanca del ahogador en posición alta.
- 7. Pisar el pedal de arranque fuertemente. Ver imagen 31.
- 8. Quitar el parador lateral.
- Acelerar suavemente y no dar más de 1/2 vuelta al puño del acelerador, una vez que el motor enciende.
- Esperar alrededor de 1 a 3 minutos para utilizar la italika.
 Sólo cuando el motor está frío.
- 11. Colocar la palanca del ahogador en posición baja.



Imagen 31. Encender el motor con pedal de arrangue.

APAGAR EL MOTOR

Para apagar el motor debes:

- 1. Hacer alto total oprimiendo ambos frenos.
- 2. Verificar que el pedal de cambio de velocidades esté en punto neutro.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

- 3. Colocar el interruptor cortacorriente en la posición X.
- 4. Girar el interruptor de encendido y bloqueo en posición de apagado .
- 5. Colocar la Italika en el parador lateral.
- 6. Retirar la llave.

MOTOR AHOGADO

Si el motor no enciende después de varios intentos es posible que se encuentre ahogado de gasolina. Para liberar el motor del exceso de gasolina debes:

- 1. Esperar 1 minuto por cada vez que aceleraste.
- 2. Colocar la palanca del ahogador en posición abierto.
- 3. Colocar el interruptor cortacorriente en la posición .
- 4. No accionar el puño del acelerador.
- 5. Intentar encender el motor nuevamente.

BLOQUEAR LA DIRECCIÓN

Para bloquear la dirección debes:

- 1. Apagar el motor o colocar la llave en el interruptor de encendido y bloqueo.
- 2. Girar el manubrio a la izquierda
- 3. Oprimir y girar la llave a la posición 🗓. Ver imagen 32.
- 4. Retirar la llave.

Para desbloquear la dirección debes:

- 1. Colocar la llave en el interruptor de encendido y bloqueo.
- 2. Oprimir y girar la llave a la posición 🤼
- 3. Retirar la llave.

INSTRUCCIONES DE MANEJO



Imagen 32. Bloqueo de dirección.

① Nota:

Si se te dificulta girar la llave para desbloquear, mueve el manubrio e intenta girar la llave nuevamente.

① Nota:

Cuando abandones la italika, aunque sea por un espacio corto de tiempo, no olvides quitar la llave del interruptor de encendido y bloqueo, así como bloquear la dirección.

CAMBIO DE VELOCIDADES

El pedal de cambio de velocidades se encuentra ubicado del lado izquierdo de la italika. Para hacer el cambio de velocidades debes:

- 1. Encender el motor. Ver Encender el Motor página 38.
- 2. Oprimir la palanca del embrague.
- 3. Girar lentamente el acelerador.
- 4. Meter la primera velocidad oprimiendo el pedal de cambio de velocidades. Ver imagen 33.

5. Soltar lentamente la palanca del embrague al mismo tiempo que giras el acelerador.

Cuando la italika alcanza una velocidad moderada y las rpm están entre 5,000 y 6,000 debes hacer los siguientes cambios. Para introducir los siguientes cambios de velocidades debes:

- 6. Oprimir la palanca del embrague.
- Meter la segunda velocidad subiendo el pedal de cambio de velocidades.
- 8. Soltar lentamente la palanca del embrague al mismo tiempo que giras el acelerador lentamente.
- 9. Seguir el mismo proceso para meter el siguiente cambio de velocidad. Ver imagen 33.

Para regresar a una velocidad inferior debes:

- 10. Deiar de acelerar.
- 11. Oprimir la palanca del embrague.
- 12. Meter una velocidad inferior a la que se va manejando oprimiendo el pedal de cambio de velocidades.
- 13. Soltar lentamente la palanca del embrague.




Imagen 33. Cambio de velocidades.

ALMACENAMIENTO

El almacenamiento por periodos largos de tiempo requiere de ciertos cuidados para evitar daños a la italika. Antes de almacenar debes:

- 1 Drenar el aceite del motor
- 2. Drenar la gasolina del carburador y del tangue.
- 3. Colocar el interruptor de encendido en posición .
- 4. Colocar la válvula de combustible en posición •.
- 5. Quitar la batería y colocarla en un lugar fresco y ventilado. Evitar hacer contacto con el piso.
- 6. Limpiar totalmente la italika.
- 7. Lubricar la cadena de transmisión. Ver Cadena de Transmisión página 17.
- 8. Quitar la bujía. Ver Limpieza de la Bujía página 12.
- 9. Poner de 15 a 20 ml de aceite para italikas en el espacio de la buiía.
- 10. Oprimir el pedal de arranque varias veces para que salga el exceso de aceite.
- 11. Poner la bujía. Ver Tabla de Torques página 26.
- 12. Guardar la italika en un lugar fresco y seco. No exponerla al sol.
- 13. Colocar una cubierta protectora a la italika.

VOLVER A USAR

Para utilizar la italika después de un periodo largo de almacenamiento debes:

- 1. Limpiar la italika.
- 2. Colocar aceite ITALIKA.

- 3. Colocar la hatería a la italika
- 4. Agregar gasolina. Ver Agregar Gasolina página 10.
- 5. Colocar la válvula de combustible en posición $\boldsymbol{\mathcal{U}}$.
- 6. Lubricar la cadena de transmisión. Ver Cadena de Transmisión página 17.
- 7. Verificar la presión de las llantas. Ver Llantas página 19.

① Nota:

Si no utilizas tu italika por más de 2 meses, debes poner a cargar la batería cada mes.

(!) Nota:

Cuando vuelvas a utilizar tu italika, al momento de encenderla saldrá humo del escape hasta que se queme todo el aceite que colocaste en el espacio de la bujía.

Atención:

Antes de conducir tu italika, debes asegurarte que se encuentra en buenas condiciones, para ello se te recomienda probarla en un sitio seguro y lejos del tránsito a baja velocidad.

SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN

Conducir tu italika es una actividad emocionante, pero requiere precauciones de seguridad. Las principales son:

FOURD DE PROTECCIÓN

Para tu protección, al momento de conducir tu italika debes utilizar el siguiente equipo:



Atención:

El vestirse con ropa floia puede ocasionar graves daños al conductor y a la italika, ya que se puede atorar en el manubrio, en el pedal de arranque, en el posapie, en la cadena de transmisión o en las llantas.

Atonción:

La temperatura del escape de la italika es elevada, para evitar quemaduras, se te recomienda utilizar botas o un pantalón que cubra la antepierna.

CARGA DE PASA IEROS O MERCANCÍA

La italika está diseñada para transportar una carga máxima (conductor v pasaiero) de 150 kg (330 lbs). El exceder este límite afecta su estabilidad, puede ser causa de accidentes v daños a la italika. ITALIKA no se hace responsable de ningún daño causado por el exceso de carga. Para prevenir accidentes evita cargar:

- Obietos voluminosos o pesados en la italika.
- Obietos o pasaieros en el tanque de la gasolina.
- Obietos que obstruvan la visibilidad del conductor.

CONDICIONES DEL CAMINO

Tu italika está diseñada para rodar en caminos pavimentados. Considera que en un camino cualquier cosa puede ser un obstáculo, por lo que siempre debes conducir con precaución v reducir la velocidad lo suficiente cuando sea necesario. Es recomendable que cuando en el camino te encuentres con:

• Charcos de aqua, evites entrar en ellos ya que puedes perder el control de la dirección o puedes caerte dependiendo de la velocidad con la que entres.

- Arena, barro y hojas caídas, evítalos o pasa sobre ellos a baja velocidad, ya que puedes perder la dirección o patinar en ellos. De ser posible detén la italika y camina con ella.
- Topes, reduce la velocidad y cruza en ángulo recto.
- Grava y baches, maneja lentamente vigilando las condiciones del camino y con la cintura ligeramente levantada para equilibrar la italika.
- Planchas de hierro, detén la italika y camina con ella, ya que estas superficies son muy resbalosas, especialmente en días lluviosos
- Aceite o caminos congelados, maneja lentamente o detén la italika y camina con ella.

Días Luviosos

El conducir tu italika en un día lluvioso puede ser peligroso por lo que te recomendamos:

- Reducir la velocidad más que en un día despejado, ya que la lluvia impide ver los obstáculos y determinar las condiciones del camino.
- Mantener una distancia prudente con el vehículo de adelante.
- No tomar las curvas a la misma velocidad que en un día despejado, ya que puedes patinar, caerte o salirte del camino.

MODIFICACIÓN DEL DISEÑO

El modificar o cambiar piezas no originales a tu italika, no sólo afecta la seguridad de la italika o de sus ocupantes, también ocasiona la pérdida de la Garantía.

SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN

CONDUCCIÓN Y ALCOHOL

Utilizar tu italika bajo los efectos del alcohol es una de las causas más frecuentes de accidentes. La habilidad para conducir se ve perjudicada cuando el nivel de alcohol en la sangre se halla por encima del nivel máximo permitido por la ley, debido a que tus reflejos se vuelven lentos y tu capacidad de decisión se ve perjudicada. Si has bebido, **NO MANEJES** tu italika, llama a un taxi o utiliza un medio de transporte público.

RECOMENDACIONES DE CONDUCCIÓN

Al conducir debes ser cuidadoso para garantizar tu seguridad, por lo que antes de utilizar tu italika te recomendamos:

- Revisar y/o ajustar algunos componentes de desgaste natural debido al uso como:
 - · El nivel de aceite en el motor.
 - · La presión del aire de las llantas.
 - La holgura de la cadena.
 - El desgaste de los frenos.
 - El encendido de las luces.
- 2. Subir y bajar de la italika siempre del lado izquierdo.
- 3. Vestir ropa en colores llamativos o brillantes.
- 4. Obedecer el reglamento de tránsito local.
- 5. Sostener el manubrio con ambas manos.
- 6. Obedecer los límites de velocidad.
- 7. Conducir tu italika utilizando un carril y del lado donde los conductores de vehículos te puedan ver, ya que gran cantidad de accidentes son ocasionados debido a que el conductor del otro vehículo no ve alconductor de la italika

SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN

- 8. Encender la luz direccional con anticipación para dar la vuelta
- 9. Tener cuidado al cruzar en las esquinas de calles, y en la entrada y salida de vehículos.
- 10. Oue el pasaiero coloque los pies en el posapies del pasajero v que se sujete con ambas manos al conductor o a la italika.

Atención:

Te sugerimos practicar la conducción de tu italika en un área libre de tránsito y obstáculos hasta que estés completamente familiarizado con la máquina v sus controles.

POSTURA PARA FI MANEJO

El conducir tu italika en una postura correcta te ayuda a que puedas utilizar los controles fácilmente y a protegerte de posibles accidentes. Ten en cuenta los siguientes puntos para adquirir una postura correcta:

- No mirar hacia los pies o manos, ni hacia un sólo punto. Mantener un campo de visión amplio mirando hacia todos lados por igual.
- Suietar firmemente el centro de los mandos con ambos pulgares hacia abajo.
- Apuntar las rodillas ligeramente hacia dentro y no hacia fuera
- Mantener los hombros relajados y en posición natural.
- Doblar los codos ligeramente hacia dentro y relajarlos para que éstos funcionen como resortes cuando el manubrio reciba algún golpe.

- Flegir una posición que mantenga tu cuerpo estable. Si tienes la cintura demasiado hacia delante o hacia atrás. los hombros y la cintura pueden estar muy tensos y el cuerpo tener poca estabilidad.
- Poner los dedos de los pies paralelos a la italika.

CHIDADOS PARA EVITAR ROBO

Para evitar el robo de tu Italika debes:

- Ouitar la llave del interruptor de encendido y bloqueo.
- Dejar sjempre la italika en un lugar bajo llave v seguro.
- Utilizar el bloqueo de la dirección.
- Evitar prestar tu italika.
- · Anotar tu nombre, dirección y teléfono en la Póliza de Garantía, y llevarla siempre en la italika.

EQUIVALENCIAS

Texto impreso			Equival	encias		
México	Argentina	Guatemala	Honduras	Panamá	Perú	Brasil
Ahogador	Cebador	Schock	Schock	Schock	Estrangulador	Afogador
Arnés	Arnés	Arnés	Arnés	Arnés	Ramal	Conjunto cabos elétricos
Balatas	Pastillas	Pastillas	Pastillas	Pastillas	Pastillas	Pastilhas
Balero	Balero	Cagineto	Balinero	Cagineto	Rodaje	Rolamento
Bujía	Bujía	Candela	Candela	Candela	Bujía	Vela de ignição
Calavera	Acrílico	Estop	Stop	Estop	Faro	Stop de freio
Chicote	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable	Chicote
Claxon	Bocina	Bocina	Bocina/Pito	Bocina	Claxon	Buzina
Clutch	Embrague	Embrague	Clutch	Embrague	Clutch	Embreagem
Cuadro	Cuadro	Chasis	Cuadro	Chasis	Chasis	Chassi
Direccionales	Giros	Pide-Vías	Vías	Pide-Vías	Direccionales	Seta indicadora de direção
Empaque	Junta	Empaque	Empaque	Empaque	Empaquetadura	Junta
Engrane	Engranaje	Engranaje	Engranaje	Engranaje	Engrane	Engrenagem
Engrane final	Engrane final	Engrane final	Engrane final	Engrane final	Catalina	Engrenagem final
Estator	Estator	Estator	Estator	Estator	Alternador	Alternador
Horquilla	Horquilla	Horquilla	Horquilla	Horquilla	Telescópica	Amortecedor
Llanta	Neumático	Llanta	Llanta	Llanta	Llanta	Pneu
Manubrio	Manubrio	Timón	Manubrio	Timón	Timón	Guidão
Parador central	Caballete	Parador central	Parador central	Parador central	Parador central	Cavalete central
Parador lateral	Muleta	Parador lateral	Parador lateral	Parador lateral	Parador lateral	Cavalete lateral
Rin	Llanta	Llanta	Llanta	Llanta	Llanta	Roda de liga leve
Salpicadera	Guardabarro	Lodera	Guardafango	Lodera	Tapabarro	Lameira
Zapatas	Zapatas	Zapatas	Fricciones	Zapatas	Zapatas	Sapata de freito

MUDM200-01

IMPRESO EN CHINA

COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S. A. de C. V. Av. Ferrocarril De Río Frío 419 A 90 Cuchilla Del Moral 1 Distrito Federal - C.P. 09319 - México,





POR TU SEGURIDAD SIEMPRE UTILIZA CASCO

www.italika.com.mx

